

Manual de Instruções

Placa Integração Semi-Eletrônica


PONTO SYSTEM

Introdução

Placa eletrônica de controle de acesso para integração e liberação.

Liberando o giro por meio de contato seco ou botão(manual) com ou sem fio, podendo ser utilizado para mais diversas possibilidades ou adaptação do seu controlador de acesso qual modelo ou marca seja desde que tenha a saída tipo COM e NA(NO) / contato seco.

Configuração Eletrônica




Configuração Eletrônica

Esquema eletrônico da placa da catraca semi eletrônica.

Funções:

- 1- Controle de bloqueio da catraca com sistema de alívio dos braços reduzir o impacto de bloqueio.
- 2- Sistema de Pânico Incêndio caso a catraca seja desligada ela fica com os braços livres.
- 3- Aviso sonoro e visual de liberação do giro e bloqueio.
- 4- Pictograma com seta orientavas animadas
- 5- Escolha da cor dos ledes laterais em modo ocioso.
- 6- Tempo de cancelamento do acesso ou não.
- 7- Display 16x2 contador de giro e indicação de acesso e sentido.
- 8- Botões de liberação do giro livre para sentido desejado.
- 9- Configuração de 2 controladores de acesso modo bi-direcional apenas 1 controlador de acesso.
- 10- Rele extra caso queira acionar uma campainha ou liberar uma porta de acesso.



Botões de liberação
do giro livre para sentido
desejado




Placa Integração Semi-Eletrônica

pontosystem.com.br

PONTO SYSTEM

Configuração Eletrônica

Bornes conectores do controlador de acesso ou botoeira



Central de atendimento Suporte
08:00 as 12:00 e das 13:15 as 18:00 seg a sexta.
Contato no site pontosystem.com.br